

ELEKTROSTANDARD®

DBB01WL

Кнопка-передатчик для беспроводного звонка

Инструкция по эксплуатации

Кнопки-передатчики BB01WL предназначены для оснащения беспроводных звонков дополнительной кнопкой или для замены утерянной или вышедшей из строя.

Технические характеристики

- Элемент питания кнопки: 1 x CR2032 (входит в комплект)
- Мощность излучения передатчика: 5мВт
- Рабочая температура: от -30° до +50°C
- Пылевлагозащищенность: IP44
- Габаритные размеры кнопки: 78x32x18 мм
- Срок службы 5 лет.
- Совместимость с ресивером: только с DBQ02M WL 36M IP44 V2

Установка и начало работы.

- 1) Откройте крышку кнопки и установите элемент питания. Если элемент питания уже установлен, удалите с него защитную пленку.
- 2) Для сопряжения новой кнопки, на ресивере необходимо нажать кнопку «Подключение / синхронизация» один раз. Как только прозвучит «сигнал», нужно нажать один раз на кнопку. После этого произойдет соединение.
- 3) Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура - 30° ... + 50° С.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация:

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия:

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи кнопки через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода кнопки из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором была приобретена кнопка), к импортеру, к изготовителю кнопки. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения кнопки, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на кнопке механических повреждений, повлекших выход кнопки из строя либо возникновение недостатков кнопки, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Артикул/ модель: _____

Штамп магазина:

Elektrostandard

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар не подлежит сертификации.

Товар соответствует ТР ЕАЭС 037/2016.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalarell.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Произведено в КНР.