



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплектующая часть	Кол-во, шт.
Настенная чаша	1
Абажур	1
Рожок	1
Декоративная гайка	2
Юбка патрона	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	4	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.
Подвеска тип В	2	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к стене с помощью саморезов.
5. Прикрутите рожок к настенной чаше.
6. Соедините провода от рожка с проводом электросети.
7. Закрепите настенную чашу светильника на крепёжной планке с помощью 2-х декоративных гаек таким образом, чтобы все электроэлементы были скрыты внутри арматуры светильника.
8. С помощью колечек закрепите 4 хрустальные подвески типа А на подсвечнике согласно схеме.
9. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа В на рожке в указанном месте b, согласно схеме.
10. При помощи юбки патрона закрепите абажур.
11. Вкрутите лампочку в цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном E14.

Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

#### Типы хрустальных подвесок



тип А



тип В

