


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



| Комплекующая часть | Кол-во, шт. |
|--------------------|-------------|
| Потолочная чаша    | 1           |
| Крепёжная планка   | 1           |
| Рожок              | 8           |
| Декоративная гайка | 3           |
| Плафон             | 8           |
| Центральный провод | 1           |
| Стакан патрона     | 8           |
| Юбка патрона       | 8           |
| Центральная часть  | 1           |

| Тип подвески   | Кол-во подвесок, шт. | Состав подвески                     |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Подвеска тип А | 96                   | хрусталь - 12 шт.<br>на один плафон |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

