

210*285mm 双面印

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации садово-паркового светильника
(артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений. При наружной установке светильник не требует дополнительной защиты от пыли и влаги. Требуется влагозащищенная проводка.

Технические характеристики

Максимальная мощность ламп: указана на упаковке
Цоколь: E27
Питание: ~ 230 В, 50 Гц
Диапазон рабочей температуры: -40°С ... +50°С
Размеры (Д*Ш*В): указаны на упаковке
Материал: указан на упаковке
Степень пылевлагозащиты: указана на упаковке
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Гарантийный срок: 36 мес.
Срок службы: 10 лет
Вес изделия: указан на упаковке

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.



Внимание!

На время установки светильника или замены лампы выключайте электропитание в сети.

Установка и обслуживание

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите электропитание.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите электрическое питание.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте только те лампы, которые предназначены для данного светильника.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном электропитании.

Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается установка ламп потребления энергии, которых превышают максимально допустимую мощность. Установка светильника производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

При установке ландшафтных светильников на грунт рекомендуется прокладывать бронированный кабель на глубину не менее 0,8 м при монтаже на газоне и не менее 1,25 м при монтаже у дороги.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -40°С...+50°С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура -40°С...+50°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Светильники не требуют специальной утилизации, так как не содержат в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Модель /артикул _____


Штамп магазина: _____



Elektrostandard®.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaural.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. "Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд", Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населенный пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импорт/поставщик: ООО «Роял Аураль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.

Схема сборки светильника Elektrostandard™



1. Проденьте провод сети питания через крепежную планку.
2. Зафиксируйте крепежную планку на потолке.
3. Соедините проводку сети питания с внутренней проводкой светильника.
4. Установите светильник на крепежную планку и зафиксируйте декоративными гайками.

1. Установите лампу.
2. Прикрутите декоративный элемент.
3. Зафиксируйте крышку светильника декоративными гайками.