ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации 95000/01 выключатель с инфракрасным датчиком движения

Общие сведения

Назначение:

Выключатель предназначен для бесконтактного управления питанием светодиодных лент 12 / 24 В.

Принцип управления:

При обнаружении препятствия инфракрасным лучом, датчик включает/выключает светодиодную ленту.

Важно, контроллер переключает состояние светильника, а не синхронизируется по уровню сигнала.

Место установки:

Выключатель предназначен для установки в алюминиевый профиль для LED ленты. А так же разрешено устанавливать датчик, по усмотрению покупателя с соблюдением условий пожарной безопасности и исключения поражения электрическим током.

Технические характеристики

Напряжение питания: — 12 B / 24 B Выходное напряжение: — 12 B / 24 B Максимальная мощность: 60 Bт / 120 Вт

Дальность ИК-луча: 15-25 см

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Степень пылевлогозащиты: IP20

Диапазон рабочих температур: –20 ... +50 °C

Размер выключателя: 41 х 10 х 7 мм

Срок службы: 10 лет

Область применения

Выключатель предназначен для использования внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий.

Комплектация

В состав поставки входит: выключатель, инструкция по эксплуатации.

Требования по технике безопасности

- Запрещается эксплуатировать устройство с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями или контактной группы для подключения.
- Не следует использовать устройство в зонах микроволнового излучения. Это может привести к неправильной работе и выхода его из строя.
- Избегать попадания воды на выключатель, что может привести к выводу его из строя.
- Запрещается использовать устройство в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Подключение устройства проводить только в обесточенной сети.
- При обнаружении неисправности, обесточьте устройство и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.




Внимание!

Монтаж и демонтаж устройства должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной питающей сети.

Схема подключения

Схема установки в профиль для светодиодных лент



- 1. Перед подключением отключите питание
- 2. Подключите выключатель согласно схеме, соблюдая полярность. Контакты GND и +V подключаются к блоку питания. LED+ и LED- подключаются к светодиодной ленте.

L 0	Блок питания	Патиму выключатель	-Pä a n	ñ	កាតកា		ÃC
N O		E ACT DIRECTIONS INTENSE	 -D. = = =	₩		_ -	<u> </u>

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура –20 ... +50 °C при относительной влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура –20 ... +50 °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи:

Штамп магазина

