

Требования по технике безопасности

- Запрещается эксплуатировать выключатель с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями или контактной группы для подключения.
- Не следует использовать устройство в зонах микроволнового излучения. Это может привести к неправильной работе и выхода его из строя.
- Избегать попадания воды на устройство, что может привести к выводу его из строя.
- Запрещается использовать устройство в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Подключение устройства проводить только в обесточенной сети.
- При обнаружении неисправности, обесточьте устройство и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура –20...+45 °С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура –20...+45 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Утилизация

Изделие не требует специальной утилизации, так как не содержит в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. При утилизации выключатель необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае выхода выключателя из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен выключатель), к импортеру и к изготовителю выключателя. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на изделии механических повреждений, повлекших её выход из строя либо возникновение недостатков изделия, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- изделие имеет видимые физические повреждения корпуса;
- изделие использовалось с нарушениями условий эксплуатации;
- изделие использовалось в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Дата продажи

Модель

Штамп магазина

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7-495-228-17-33, e-mail: info@royalaur.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Произведено в Китае. «Хунъюань Оптоэлектроник Текнолэджи Кампэни Лтд.», Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б.



ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации сенсорного выключателя с функцией диммирования 95003/01

Область применения изделия

Сенсорный выключатель с функцией диммирования ELEKTROSTANDARD® предназначен для эффективного управления одноцветной светодиодной лентой, оснащённой питанием постоянного тока с номинальным напряжением 12 или 24 В.

Управление сенсорным выключателем производится посредством встроенного сенсора:


- Для включения или выключения освещения, достаточно краткого касания
- Регулировка интенсивности светового потока осуществляется длительным касанием. Это позволяет увеличивать или уменьшать яркость освещения постепенно, обеспечивая комфортное управление светом в помещении.

Сенсорный выключатель может устанавливаться двумя способами:


- Накладной монтаж, подходящий для быстрой установки и замены
- Встраиваемый монтаж, обеспечивающий эстетичный внешний вид и интеграцию в интерьер помещений различной функциональности, включая жилые комнаты, офисы, кухни, складские помещения и др.

Рекомендуемые зоны применения включают:

- Шкафы и мебельные гарнитуры
- Книжные полки
- Прихожие и коридоры
- Винные шкафы
- Гардеробные комнаты
- Спальные помещения и другие области интерьера, где необходима качественная подсветка и удобное регулирование уровня освещения. Таким образом, сенсорный выключатель обеспечивает оптимальное решение для организации качественного освещения и комфортного контроля над уровнем освещённости пространства.



Блок коммутации



Кнопка

Накладной крепление

В комплект входят: сенсорный выключатель, комплект для накладного монтажа, инструкция.

Технические характеристики изделия

Напряжение питания: $\approx$ 12 / 24 В
Количество каналов: 1
Максимальный ток: 3 А
Максимальная мощность нагрузки: 36 Вт для 12 В, 72 Вт для 24 В
Пылевлагозащитенность: IP20
Размер выключателя: 70 x 14 x 7 мм
Размер сенсора: 31 x 14 x 17 мм
Диаметр монтажного отверстия: 12 мм
Глубина монтажного отверстия: > 18 мм
Длина провода сенсора: 1 м
Длина провода ввода питания: 1,4 м
Рабочая температура: –10... +45 °С
Срок службы: 5 лет
Класс защиты от поражения электрическим током: II


Встраиваемый монтаж

Убедитесь в отсутствии механических повреждений товара.

- 1. Размете и просверли отверстие Ø12 мм сквозное или глубиной не менее 18 мм.
- 2. Проденьте провод со штекером через отверстие.
- 3. Подключите к штекеру сенсорный выключатель.
- 4. Подключите провод к нагрузке. Мощность нагрузки до 3 А, для 12 В - 36 Вт, для 24 В - 72 Вт. «Плюсовая» жила отмечена черточками на проводе.
- 5. Подключение к блоку питания произведите по инструкции к блоку питания. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность блока питания соответствует нагрузке.
- 6. Проверьте работоспособность сенсорного выключателя, подключённый прибор включится.
- 7. Установите сенсорный выключатель в отверстие при необходимости капните для фиксации силикон.

Примечание!

- Провод нагрузки помечен наклейкой с изображением «лампы», провод к блоку питания помечен изображением «молнии».
- «Плюсовая» жила отмечена черточками на проводах.
- Блок коммутации разместите в проветриваемом месте.



Накладной монтаж

Убедитесь в отсутствии механических повреждений товара.

- 1. Размете место установки приложив накладное крепление.
- 2. Закрепите накладное крепление на поверхности используя два самореза.
- 3. Проденьте провод со штекером через отверстие крепления.
- 4. Подключите к штекеру сенсорный выключатель.
- 5. Подключите провод к нагрузке. Мощность нагрузки до 3 А, для 12 В - 36 Вт, для 24 В - 72 Вт. «Плюсовая» жила отмечена черточками на проводе.
- 6. Подключение к блоку питания произведите по инструкции к блоку питания. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность блока питания соответствует нагрузке.
- 7. Проверьте работоспособность сенсорного выключателя, подключённый прибор включится.
- 8. Установите сенсорный выключатель в отверстие при необходимости капните для фиксации силикон.

Примечание!

- Провод нагрузки помечен наклейкой с изображением «лампы», провод к блоку питания помечен изображением «молнии».
- «Плюсовая» жила отмечена черточками на проводах.
- Блок коммутации разместите в проветриваемом месте.

