

Инструкция по монтажу и эксплуатации модульной розетки 220 В 45 x 45

Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие рассчитано на подключения к электрической сети переменного тока до 250 В ~50 Гц. Активная мощность подключаемых к изделию электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

Указания по монтажу





Внимание!

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Монтаж и подключение производить при отключенном электропитании.


Установка в выдвижной блок Werkel

Соедините проводку



Защелки

Вставьте модуль до фиксации защелок



Для снятия модуля необходимо выкрутить винты фиксатора и достать рамку с модулями. Для извлечения модуля из рамки надавите на четыре упора.

Технические характеристики

Номинальная напряжение: 180–230 В, ~50 Гц

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20 ...+40 °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура +5 ...+40 °C при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода механизма из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- механизм имеет видимые механические повреждения выдвижного корпуса, установочного короба
- механизм использовался с нарушениями условий эксплуатации
- механизм был неправильно подключен
- механизм предоставлен в неполной комплектации.

Штамп магазина

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).

Дата продажи



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция



Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий ООО «Роял Аурэль» 117418, Россия, город Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30, тел.: +7 495-228-17-33, info@royalaurel.ru. Изготовитель: «Wenzhou Maidun Technology Co., Ltd» Yong'en Building, No. 1919 Yongqiang Avenue, Shacheng Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China. Произведено в Китае.